

Tips voor smartboardgebruikers

type Hitachi ED A100

- Maak zeer regelmatig (elke week !!!!) het stoffilter van de beamer schoon.
(hierdoor gaat de dure lens veel langer mee)

Voor dit type beamer : Hitachi ED A100 (die dicht bij het bord en plafond hangt) gaat dit zo:

Dit is de beamer.

Aan de voorkant
zit een filter.

Trek het filter aan
het randje er uit.

Blaas het schoon.
Gebruik geen water
Plaats het terug.



(dit werkje kost je nog geen minuut en de lamp gaat echt veel langer mee)

Overige onderdelen zijn met een zachte droge doek af te nemen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen.

Ondanks dat je het filter regelmatig schoonblaast, krijg je soms de melding *filter schoonmaken*. Deze melding krijg je als volgt weg.

Druk op de knop **MENU** op de afstandsbediening. Ga met de pijltjestoetsen naar **filtertijd**.

Druk op de rechterpijltjestoets, druk in het volgende scherm op de omhoogpijltjestoets op **reset**. Na enkele seconden verdwijnt dit scherm en is de filtertijd weer op 0 gezet.

- Oriënteren van het smartboard

Wanneer de muisaanwijzer of je penpunt/vinger niet meer op de juiste plaats op het smartboard komt, moet je het smartboard opnieuw oriënteren (soms ook wel centreren of uitlijnen genoemd). Je kunt dit doen door gelijktijdig op beide knoppen op de rand van het smartboard te drukken. De aanwijzingen komen vanzelf in beeld.

(dit werkje kost je nog geen minuut en hierna werkt het weer een stuk prettiger)

- Aan- uitzetten van het smartboard

Aan- en uitzetten kan met de afstandsbediening of op het apparaat zelf.

Laat het apparaat eerst afkoelen voordat je het weer aanzet. Ongeveer 8 a 10 minuten. (totdat de ventilator is gestopt met koelen)

- Smartboardgebruikersgroep, info en lesmateriaal

Leerkrachten binnen de stichting kunnen zich aanmelden bij de smartboardgebruikersgroep. Je blijft dan op de hoogte van al het nieuws rondom het gebruik van het Smartboard.

Aanmelding voor deze smartboardgebruikersgroep gebeurt via Deborah van der Kuil

(dkuil@laurentiusstichting.nl). Je kunt je alleen aanmelden met je e-mailadres van school. Na aanmelding krijg je meteen een inlogcode om gebruik te kunnen maken van het reeds gemaakte lesmateriaal op de smartboardpagina's van de Laurentiusstichting. Dit materiaal is gerubriceerd op vak en methode.

Naast dit lesmateriaal is er veel andere informatie terug te vinden over het gebruik van het smartboard en andere ICT-gerelateerde zaken op de website van de Laurentiusstichting, (www.laurentiusstichting.nl). Klik voor bovenstaande informatie en lesmateriaal op de website in het menu op ICT en kijk onder het item smartboard.

Bij problemen of vragen kun je terecht bij:

Deborah van der Kuil (dkuil@laurentiusstichting.nl)

Heidi Heskes (h.heskes@laurentiusstichting.nl)

Aad Lindeman (a.lindeman@laurentiusstichting.nl)

Gebruiksaanwijzing afstandsbediening.

Als alles goed werkt, ga dan aub liever niet dingen uitproberen of veranderen met de afstandsbediening.

- Enkele handige knoppen op de afstandsbediening (van de Hitachi ED A100)



Rode knop: Aan/Uit knop

VIDEO: Hiermee selecteer je welk apparaat op het smartboard projecteert. Bijv. TV of Video (=DVD)

COMPUTER: Hiermee selecteer je of je computer 1 of computer 2 op het smartboard projecteert.

SEARCH: Hiermee zoekt de afstandsbediening zelf een apparaat op om te gaan projecteren.

ASPECT: Deze knop heeft te maken met hoe het beeld geprojecteerd wordt op het smartboard. Notebook op 4:3

AUTO: Hiermee wordt het beeld automatisch in de beste weergave gezet. (beeld wordt even zwart, duurt ongeveer 5 sec.)

BLANK: Hiermee zet je het beeld op zwart. (geluid blijft wel) Nogmaals aanraken geeft het beeld weer terug.

MAGNIFY: Hiermee kun je inzoomen, een deel van het beeld vergroten. Door ook het knopje *position* in te drukken, kun je met de *ronde pijltjestoetsen* (op de onderste helft van de afstandsbediening) naar een bepaald deel van het beeld inzoomen.

HOME, PAGE UP, END, PAGE DOWN: deze toetsen werken als de afstandsbediening als muis fungeert. Is bij ons niet het geval.

VOLUME: Hiermee activeer je het volume. (komt in beeld) Het volume is te regelen met de *ronde pijltjestoetsen*.

MUTE: Hiermee zet je het geluid uit. Wil je het geluid weer terug, dan nog een keer drukken, of op volume.

FREEZE: Hiermee kun je het beeld op het smartboard vastzetten (bevrozen). Je kunt dan op de computer verder werken.

MY BUTTON 1 en 2: Dit zijn twee knoppen waarvan je de functie

zelf kunt instellen. Dit is voor zeer gevorderde gebruikers. Niet echt interessant (Als je dit toch wilt, moet je zelf maar in de handleiding kijken.)

KEYSTONE: Met deze knop kun je de vorm van het beeld enigszins veranderen. (schuin naar boven of naar beneden)

FOCUS: Met deze knoppen kun je het beeld scherp te stellen.

D-ZOOM: Met deze knoppen kun je het beeld groter of kleiner maken.

POSITION: Met deze knop (en de *ronde pijltjestoetsen*) kun je de plaats van het beeld stellen. (naar links, rechts, boven of onder)

MENU: Met deze knop kom je in een uitgebreider menu om nog meer specifiekere zaken in te stellen. Alleen voor gevorderden

ESC: Deze knop is alleen om uit het geavanceerde menu een stap terug in het menu te komen.

Alleen voor gevorderden

RESET: Deze knop is om als je in het geavanceerde menu iets doet, dit ongedaan te maken en de vorige instelling terug te krijgen. Alleen voor gevorderden