

Tips voor smartboardgebruikers

Type NEC VT590

- Maak zeer regelmatig (elke week !!!!) de twee stoffilters van de beamer schoon.
(hierdoor gaat de dure lens veel langer mee)

Voor het type: NEC VT590 (de grote witte) gaat dit zo:


Dit is de beamer.



Aan de zijkant zitten twee filters
Trek de filters aan het randje er uit.



Blaas ze schoon. Plaats ze terug
Gebruik geen water



(dit werkje kost je nog geen minuut en de lamp gaat echt veel langer mee)

Overige onderdelen zijn met een zachte droge doek af te nemen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen.

Ondanks dat je de filters regelmatig schoonblaast krijg je soms de melding *filter schoonmaken*.

Deze melding krijg je als volgt weg.

Druk op de knop **MENU** op de afstandsbediening. Ga met de pijltjestoetsen naar **terugst**.

Ga met de rechterpijltjestoets naar rechterscherm. Ga met pijltjestoetsen naar **filteruren wissen**.

Druk op de knop **ENTER**. Kies ja. Druk op de knop **ENTER**. Druk op de knop **EXIT**.

- Oriënteren van het smartboard

Wanneer de muisaanwijzer of je penpunt/vinger niet meer op de juiste plaats op het smartboard komt, moet je het smartboard opnieuw oriënteren (soms ook wel centreren of uitlijnen genoemd)

Je kunt dit doen door gelijktijdig op beide knoppen op de rand van het smartboard te drukken.

De aanwijzingen komen vanzelf in beeld.

(dit werkje kost je nog geen minuut en hierna werkt het weer een stuk prettiger)

- Aan- uitzetten van het smartboard

Aan- en uitzetten kan met de afstandsbediening of op het apparaat zelf.

Laat het apparaat eerst afkoelen voordat je het weer aanzet. Ongeveer 8 a 10 minuten. (totdat de ventilator van de beamer gestopt is met koelen)

- Smartboardgebruikersgroep, info en lesmateriaal

Leerkrachten binnen de stichting kunnen zich aanmelden bij de smartboardgebruikersgroep. Je blijft dan op de hoogte van al het nieuws rondom het gebruik van het Smartboard.

Aanmelding voor deze smartboardgebruikersgroep gebeurt via Deborah van der Kuil

(dkuil@laurentiusstichting.nl). Je kunt je alleen aanmelden met je e-mailadres van school. Na aanmelding krijg je meteen een inlogcode om gebruik te kunnen maken van het reeds gemaakte lesmateriaal op de smartboardpagina's van de Laurentiusstichting. Dit materiaal is gerubriceerd op vak en methode.

Naast dit lesmateriaal is er veel andere informatie terug te vinden over het gebruik van het smartboard en andere ICT-gerelateerde zaken op de website van de Laurentiusstichting, (www.laurentiusstichting.nl). Klik voor bovenstaande informatie en lesmateriaal op de website in het menu op ICT en kijk onder het item smartboard.

Bij problemen of vragen kun je terecht bij:

Deborah van der Kuil (dkuil@laurentiusstichting.nl)

Heidi Heskes (h.heskes@laurentiusstichting.nl)

Aad Lindeman (a.lindeman@laurentiusstichting.nl)

Gebruiksaanwijzing afstandsbediening.

Als alles goed werkt, ga dan aub liever niet dingen uitproberen of veranderen met de afstandsbediening.

- Enkele handige knoppen op de afstandsbediening (van de NEC VT590)



ON (groene) knop: Aan knop

OFF: Uit knop

MAGNIFY: Hiermee kun je inzoomen, een deel van het beeld vergroten. Door ook het knopje *position* in te drukken, kun je met de *ronde pijltjestoetsen* (op de onderste helft van de afstandsbediening) naar een bepaald deel van het beeld inzoomen.

PIC-MUTE: Hiermee zet je het beeld op zwart. (geluid blijft wel) Nogmaals aanraken geeft het beeld weer terug.

PAGE UP, PAGE DOWN: deze toetsen werken als de afstandsbediening als muis fungeert. Is bij ons niet het geval.

MENU: Met deze knop kom je in een uitgebreider menu om nog meer specifiekere zaken in te stellen. Alleen voor gevorderden

ENTER: Met deze knop kun je in het menu een keuze bevestigen.

EXIT: Met deze knop kun je in het menu een stapje terug.

L-CLICK, MOUSE, R-CLICK: deze toetsen werken als de afstandsbediening als muis fungeert. Is bij ons niet het geval.

VIDEO: Hiermee selecteer je welk apparaat op het smartboard projecteert. Bijv. TV of Video (=DVD)

COMPUTER 1 en 2: Hiermee selecteer je of je computer 1 of computer 2 op het smartboard projecteert.

AUTO ADJ : Hiermee wordt het beeld automatisch in de beste weergave gezet. (beeld wordt even zwart, duurt ongeveer 5 sec.)

S-VIDEO: Hiermee kun je een apparaat dat via deze ingang contact maakt selecteren. (is bij ons niet het geval)

LAMP MODE: Hiermee kun je de lamp in gewoon of spaarstand zetten. (Het beste resultaat is **normaal**)

VOLUME+ en - : Deze knoppen werken in Smartboardstand niet.

ASPECT: Deze knop heeft te maken met hoe het beeld geprojecteerd wordt op het smartboard. Notebook moet op 4:3 ingesteld staan.

HELP: Hiermee krijg je enkele schermen met informatie. (je kunt er op zich niets mee)

PICTURE: Hiermee kun je uit verschillende weergave-instellingen kiezen.

FREEZE: Hiermee kun je het beeld op het smartboard vastzetten.

(bevrozen)(video of dvd speelt wel door). Je kunt dan op de computer verder werken.